verifone[®] AFK



1. 目次

はじめば	כ	2
機器詞	説明・共通操作	2
1. 銀耶	滕	3
1.1.	売上	4
1.2.	取消・返品	8
1.3.	トレーニングモード	13
1.4.	リカバリーモード	15
1.5.	レシート再印刷	16
1.5.	レシート再印刷	17
2. レミ	シートイメージ	18
2.1.	売上	19
2.2.	取消・返品	20
3. 保守	守メニュー	21
3.1.	疎通確認	22
3.2.	転送先確認	24

はじめに

本機を使用して銀聯業務を行うときは、この取扱説明書をよくお読みください。 また、本機をご利用になる前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、本機を正しくお取扱いくだ さい。

機器説明・共通操作

機器説明・共通操作に関しては別冊子「【V200c】基本操作説明書(共通業務)」をご参照ください。

1.銀聯

通常業務				
業務メニュー	業務内容			
売上	銀聯カードで商品やサービスを購入すると	중[1.1.売上]へ		
	きに行う操作です。			
10.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	銀聯カードで購入された商品やサービスを、	☞[1 2 取消,返只]∧		
	取消・返品するときに行う操作です。			

その他業務		
機能	概要	
	決済処理中に回線が切断されてしまったり、端	
	末の電源が落とされたりしまった場合、直前の	
	取引結果が不明なままの状態で処理が中断され	
リカバリーモード	てしまいます。このような場合、端末は自動的	☞[1.4.リカバリーモード]へ
	にリカバリーモードへと遷移し、伝票の再発行	
	や直前の取引の取消などの操作をお手伝いしま	
	す。	
	取引業務が終了した際、紙詰まりや用紙切れな	
	どの理由によりレシート印刷が正常に完了しな	
レシート再印刷	い場合があります。その場合、再印刷機能を使	☞[1.5.レシート再印刷]へ
	用することで直前のレシートを再度印刷するこ	
	とができます。	

1.1. 売上

	操作手順	店員様操作	お客様操作
1	待受け画面で[○]ボタンを押してください。 ※ 待受け画像は変更可能です。	待受け画面	
2	メインメニューで[1] キー(業務)を押してく ださい。	メインメニュー 業務 集計 1 2 保守 再印刷 3 4 処理履歴 再起動 5 6 トレーニングは[*]キーを押下 ソセット	
3	 [2] キー(銀聯)を押してください。 ※ メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。 ※ 選択項目が1つしか存在しない場合、この面面は表示されません。 	 2 21名 1 クレジット 2 銀聯 3 電子マネー 4 ハウスカード メ りセット 	
4	[1] キー(売上)を押してください。	銀聯 1 売上 2 取消・返品 メリセット	

1.1.売上

	操作手順	店員様操作	お客様操作
5	商品コード(4桁)を入力して確定を選択してくだ さい。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場 合があります。	<u>売上</u> 商品コード入力 4桁の番号を入力後「 確定キー」 ^{中止 文字訂正 確定}	
6	金額を入力して確定を選択してください。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場 合があります。	売上 金額入力 ¥0 支払金額(税込)を入 力後「確定キー」 ^{中止 文字訂正 確定 ※ ※ 0}	
\bigcirc	税・その他を入力して確定を選択してください。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない 場合があります。	<u>売上</u> 税・その他入力 ¥0 税・その他を入力後 「確定キー」	
		中止 文字訂正 確定 X く O	

1.1.売上

	操作手順	店員様操作	お客様操作
8	お客様に端末を向けて下さい。 本機右側の磁気カードリーダー部分にカードを通 してください。 ※契約によっては磁気のみとなります。		<u>売上</u> カードをどうぞ 「↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
9	暗証番号が必要とされる場合は暗証番号入力画面 が表示されます。暗証番号を入力して確定ボタン を押してください。 ([O]キーを押してください。)		<u>売上</u> 暗証番号入力
	※ 暗証番号入力後は端末をお客様から店員側へ 向けてください。		6桁の番号を入力後緑 [○]ボタンで確定 ※中止は赤[×]ボタン押下
10	センターとの通信処理が実行されます。	売上 しばらくお待ちください	
1	処理が完了します。	<u>売上</u> で お取引完了 サインをお願いします	

1.1.売上



	操作手順	店員様操作	お客様操作
1	待受け画面で[○]ボタンを押してください。 ※ 待受け画像は変更可能です。	待受け画面	
2	メインメニューで[1]キー(業務)を押してく ださい。	×イン×ニュー ○ <u>×イン×ニュー</u> 業務 1 2 保守 月印刷 3 4 処理履歴 月起動 5 6 トレーニングは[*]キーを押下 ソセット	
3	[2]キー(銀聯)を押してください。	業務	
	 ※ メニューに表示される内容はご契約内容 によって異なります。 ※ 選択項目が1つしか存在しない場合、こ の画面は表示されません。 	1 ジレジット 2 銀聯 3 電子マネー 4 ハウスカード × リセット	
4	[2]キー(取消・返品)を選択してください。	 銀聯 1 売上 2 取消・返品 	

	操作手順	店員様操作	お客様操作
5	伝票番号を入力して確定ボタンを押してください。 ([O]キーを押してください。)	取消 · 返品 伝票番号入力 入力後「確定キー」	
6	承認番号を入力して確定を選択してください。 ([0]キーを押してください。)	中止 文字訂正 確定 X X O 取消・返品 承認番号入力	
	※ ご契約内容により、この画面が表示されない 場合があります。	レシートに銀聯承認 番号がない場合は、 入力せずに[〇]押下	
7	銀聯番号を入力して確定を選択してください。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない 場合があります	 X く O 取消·返品 銀聯番号入力 6桁の番号を入力後 「確定キー」 	
8	場面があります。 銀聯処理日を入力して確定を選択してくださ	中止 文字訂正 確定 X く O	
	い。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない 場合があります。	銀聯処理日入力 入力後「確定キー」 月日時分秒を2桁毎 例1月2日3時4分0秒 →0102030400	
		X C O	

	操作手順	店員様操作	お客様操作
9	商品コードを入力して確定を選択してください。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場 合があります。	返品 商品コード入力 4桁の番号を入力後「 確定キー」	
10	金額を入力して確定を選択してください。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない 場合があります。	中止 文字Ⅲ 確定 次 く ○ 返品 金額入力 ¥0 支払金額(税込)を入 力後「確定キー」	
1	税・その他を入力して確定を選択してください。 ([O]キーを押してください。) ※ ご契約内容により、この画面が表示されない場 合があります。	中止 文字訂正 確定 X X Q 返品 税・その他入力 採0 税・その他を入力後 「確定キー」	
(2)	お客様に端末を向けて下さい。 本機右側の磁気カードリーダー部分にカードを通 してください。 契約によっては磁気のみとなります。	中止文字訂正確定	売上取消 カードをどうぞ 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 、 、 * * 100 *

	操作手順	店員様操作	お客様操作
13	暗証番号が必要とされる場合は暗証番号入力画 面が表示されます。暗証番号を入力して確定ボ タンを押してください。 ([O]キーを押してください。)		返品 暗証番号入力
	※ 暗証番号入力後は端末をお客様から店員側 へ向けてください。		6桁の番号を入力後緑 [○]ボタンで確定 ※中止は赤[×]ボタン押下
(14)	センターとの通信処理が美行されよう。	返品 しばらくお待ちください	
15	処理が完了します。	返品 でで お取引完了 サインをお願いします	
16	レシートが印刷されます。	印刷 の 印刷中… しばらくお待ちください	



1.3. トレーニングモード

		ネットワーク接	続不要
l	業務	対応状況	
売上		0	
取消・返品		0	

トレーニングモードでは業務の練習操作を行えます。

画面背景が水色となり、画面右上に「♥」マークが表示されます。

<以下はイメージです>



1.3.トレーニングモード

	操作手順	店員様操作
1	待受け画面で[○]ボタンを押してください。 ※ 待受け画像は変更可能です。	待受け画面
2	メインメニューで[*]キーを押してください。	メインメニューOメインメニューO業務集計12保守再印刷34処理履歴再起動56トレーニングは[*]キーを押下
3	[1] キー(業務)を押してください。	メ リセット トレーニングメニュー ♥ 業務 集計 1 2
4	 [2] キー(銀聯)を押してください。 ※メニューに表示される内容はご契約内容によって異なります。 ※ 以降の操作は通常の操作と同様です。 	 メ リセット 業務 1 クレジット 2 銀聯 3 電子マネー 4 ハウスプリペイド
		× リセット

1.4. リカバリーモード

決済処理中に回線が切断されてしまったり、端末の電源が落とされたりしまった場合、直前の取引 結果が不明なままの状態で処理が中断されてしまいます。

このような場合、端末は自動的にリカバリーモードへと遷移します。画面に表示される指示に従い、 落ち着いて対処してください。



※レシート再印刷操作は☞[1.5.レシート再印刷]へ

1.5. レシート再印刷

取引業務が終了した際、紙詰まりや用紙切れなどの理由によりレシート印刷が正常に完了しない場 合があります。その場合、再印刷機能を使用することで直前のレシートを再度印刷することができ ます。



取引業務を再度実行しますと二重計上が発生してしまいます。



1.5. レシート再印刷

操作手順

- ③ 再印刷対象となるレシートデータがある場合はレシー トが印刷されます。
 - ※ カットした後に[O]ボタンを押してください。
 - ※ 結果画面は印刷内容によって異なります。



2.レシートイメージ

業務	レシートイメージ	
売上	☞[2.1.売上]へ	
取消・返品	☞[2.2.取消・返品]へ	

※ 実際のレシートは契約内容や取引で利用したカードに依って、本書で紹介するレシートイメージと印字項目に於いて異なっている可能性があります。

2.1. 売上

お客様控え		カード会社控え	
	銀聯カード売上票		銀聯カード売上票
加盟店名	XXX(加盟店名)	加盟店名	XXX(加盟店名)
TEL	999-8765-4321	TEL	999-8765-4321
カード会社		カード会社	
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
伝票番号	00026	伝票番号	00026
端末番号	12345-123-12345	端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2016/12/22 10:32:05	ご利用日	2016/12/22 10:32:05
カード番号	XXXXXXXXXXXXX1234	カード番号	123456XXXXX1234
有効期限	XX/XX	有効期限	XX/XX
取引内容	売上	取引内容	売上
支払区分	一括	支払区分	一括
承認番号	030631	承認番号	030631
銀聯番号	002055	銀聯番号	002055
銀聯処理日	XXXXXXXXXXX	銀聯処理日	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
金額	¥250	金額	¥250
合計金額	¥250	合計金額	¥250
-	■ ■お客様控え■ ■ ■		
		ご署名	
	店舗控え		
	銀聯カード売上票		
加盟店名	XXX(加盟店名)	•	■ ■カード会社控え■ ■ ■
TEL	999-8765-4321		
カード会社			
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
伝票番号	00026		
端末番号	12345-123-12345		
ご利用日	2016/12/22 10:32:05		
カード番号	123456XXXXX1234		
有効期限	XX/XX		
取引内容	売上		
支払区分	一括		
承認番号	030631		
銀聯番号	002055		
銀聯処理日	XXXXXXXXXXX		
金額	¥250		
合計金額	¥250		
	■ ■加盟店控え■ ■ ■		

お客様控え	カード会社控え	
銀聯カード売上票	銀聯カード売上票	
加盟店名 XXX(加盟店名)	加盟店名 XXX(加盟店名)	
TEL 999-8765-4321	TEL 9999-8765-4321	
カード会社	カード会社	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
伝票番号 00027	伝票番号 00027	
端末番号 12345-123-12345	端末番号 12345-123-12345	
ご利用日 2016/12/22 10:33:05	ご利用日 2016/12/22 10:33:05	
カード番号 XXXXXXXXXXXXXX1234	カード番号 123456XXXXX1234	
有効期限 XX/XX	有効期限 XX/XX	
取引内容 取消	取引内容 取消	
支払区分		
本認番号 030632	承認番号 030632	
元伝宗留ち 00026	元伝宗留ち 00020	
□ 二田裕来早 000051 □ 二田裕来早 000055	二角脳来早 002055	
二 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	□ 二组脱加田口 002055 □ 二组脱加田口 VVVVVVV	
九	│ / L 或 柳 処 生 凵 / / A A A A A A A A A A A A A A A A A	
並與 +250 今計全類 ¥250	□ 立訳 +250	
	ご署名	
店舗控え		
銀聯カード売上票		
加盟店名 XXX(加盟店名)	■ ■ ■カード会社控え■ ■ ■	
TEL 999-8765-4321		
カード会社		
伝票番号 00027		
端末番号 12345-123-12345		
ご利用日 2016/12/22 10:33:05		
フート奋亏 123456XXXXX1234 左執期限 XXXXX		
有効期限 XX/XX 取引由交 取当		
又位区刀 拍 承辺来早 020622		
(1000000000000000000000000000000000000		
3347日 9 002030 泉聯加理日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
- 元伝票番号 00026		
- 元承認番号 030631		
元銀聯番号 002055		
□ 元銀聯処理日 → XXXXXXXXXX □		
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →		
口訂 立 祖 ¥250		

3.保守メニュー

業務メニュー	業務内容	
祐 潘 碑 题	センターと通信を確認したり、銀聯サービスの利用可否	☞[21 砵诵確認]∧
山水江西北田山心	を確認するための操作です。	
起送生现中	センターへの接続経路設定を確認するための操作です。	∞[2)転送生破詞]∧
料达元改定	※端末操作によって設定を変更することはできません。	☞[3.2.虹区元唯祕]/丶

3.1. 疎通確認

	操作手順	店員様操作
1	待受け画面で[○]ボタンを押してください。 ※ 待受け画像は変更可能です。	待受け画面
2	メインメニューで[3]キー(保守)を押してください	メインメニュー 〇 メインメニュー 〇 業務 集計 1 2 保守 再印刷 3 4 処理履歴 再記動
3	[2]キー(銀聯)を押してください。	5 5 6 トレーニングは[*]キーを押下 メ リセット 1 クレジット 2 銀聯 3 電子マネー 4 ハウスカード
4	[1]キー(疎通確認)を押してください。	5 端末管理 ★ リセット 1 疎通確認 2 転送先設定確認
		★ リセット

3.1.疎通確認



3.2. 転送先確認

	操作手順	店員様操作
1	待受け画面で[○]ボタンを押してください。 ※ 待受け画像は変更可能です。	待受け画面
2	メインメニューで[3]キー(保守)を押してください。	メインメニュー O メインメニュー 業務 集計 1 2 保守 再印刷 3 4 処理履歴 再起動
3	[2]キー(銀聯)を押してください。	5 6 トレーニングは[*]‡−を押下 ソセット
4	[2]キー(転送先設定確認)を押してください。	5 端末管理 メ リセット 1 疎通確認 2 転送先設定確認
		★ リセット

3.2.転送先確認

	操作手順	店員様操作
5	店舗パスワードを入力して[○]ボタンを押してください。	転送先設定確認 に 店舗パスワード
6	転送先設定が表示されます。	転送先設定確認 IS_FWD 0 VSG_HOST1 VSG_HOST2 VSG_PORT1 VSG_PORT2

√erifone Ark 【V200c】基本操作説明書(銀聯業務)

